



# L-Winkel-Kit



mk-messtechnik GmbH | FLM-Produkte | Zeppelinstr. 1 | 73274 Notzingen | Germany  
Tel. + 49 70 21 / 9 28 07-53 | E-Mail: flm@mk-messtechnik.de | www.flm-gmbh.de

## Montageanleitung L-Winkel-Kit



Der Bausatz besteht aus 3 wesentlichen Bauteilen: Den beiden Fotoplatten QRP-130 und QRP-160 sowie dem Winkelstück mit 4 Bohrungen. In den Bohrungen befinden sich M5-Gewinde. Die passenden Schrauben (5 St.) und der benötigte Innensechskant-Schlüssel liegen dem Bausatz ebenfalls bei.

Zunächst wird das Winkelstück mit Hilfe von 2 Schrauben an der QRP-160, wie auf dem nebenstehenden Bild gezeigt, angeschraubt. Darauf achten, dass rechts 3 Bohrungen sichtbar sind. Die Schrauben zunächst nur leicht anziehen und erst nach der Montage der zweiten Platte endgültig festziehen.

Jetzt die QRP-130 mit den restlichen 3 Schrauben gegen die QRP-160 verschrauben. Dann alle Schrauben mäßig fest anziehen. Damit ist der L-Winkel einsatzfähig.

FLM wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen Ausrüstung.

